

## Датчик перемещения А531



Параметр	Значение
Диапазон измерения перемещений, мм	От 0 до 80
Разрешение, % от диапазона	0,3
Приведенная погрешность измерения, %	0,2
Рабочий диапазон температур, °С	-20 до +60
Диапазон длин волн, нм	1500 - 1600
Тип соединения	По требованию (FC/APC или без коннекторов)
Габариты, мм	Ø18x392, Ø18x337
Вес, г	480
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP67

Метод крепления	Материал корпуса	Применение
Крепится при помощи специального кронштейна	Нержавеющая сталь (12X18H10T или SS)	Определение смещения конструкций относительно друг друга. Контроль щелей.